













**P.T.O.**

Wordt de kontaktsleutel in de stand "kontakt" gezet, dan zal het kontaktrelais (46) worden bekrachtigd, waardoor er een verbinding ontstaat tussen de aansluitpunten 30 en 87 van dit relais. De batterijenspanning kan dan via draad 14 rd, verbinding 30-87, draad 15 rdb, zekering (70)k en draad 89 rd op aansluitpunt 5 van de PTO-schakelaar (43) komen.

Wordt deze schakelaar bediend dan worden de aansluitpunten 5 en 1 met elkaar verbonden, waardoor de spanning via draad 890 gl/wt op het ventiel van de PTO (87) komt.

Het controlelampje in de bedieningschakelaar (43) zal fel gaan branden als de schakelaar "in" staat.