

HET INBOUWEN VAN EEN AUTORADIO

1. Bovenste bekledingspaneel, in het midden van de achterwand, lostrekken.
Achter dit paneel bevinden zich twee witte kabels ten behoeve van de luidspreker tegen de achterwand.
2. Verwijder de kunststof afdekplaat welke recht onder het instrumentenpaneel, tegen het schutbord is vastgezet.
Daartoe moet de onderste bevestigingsbout van de handgreep, die tegen de portierstijl is vastgezet, worden verwijderd.
3. Wanneer de voet van de antenne tegen de zijkant, voor onder de hoekruit, wordt vastgezet, is het noodzakelijk om de antenne, ter hoogte van de dakgoot, ook nog vast te zetten met een isolerende steun.
Men kan ook gebruik maken van een zogenaamde dakgoot-antenne en de antenne draad door de sierrubber rand van de portierstijl naar beneden te leiden.
4. Neem het paneeltje, waarop zich ook het contactslot bevindt, los.
Aan de achterzijde van dit paneel is duidelijk te zien, waar de autoradio moet worden geplaatst (zie fig.).
5. Bouw de radio in het paneel.
6. Langs de kabelboom, welke naar het contactslot loopt, bevinden zich twee witte kabels, die op de luidsprekeruitgang van de radio worden aangesloten.
Langs de kabelboom loopt eveneens de spanningskabel welke op de radio kan worden aangesloten.
7. Wanneer men dwars door het gat in het paneel voor de autoradio kijkt, ziet men een kabelboom die met een steun tegen een verticale kokerbalk is vastgezet. Zet aan deze steun de massakabel voor de autoradio vast.

Raadpleeg voor het ontstoringmateriaal de instructies welke bij de autoradio worden medegeleverd.

