

---

## DEMONTAGE VAN DE RUITESPROEIERPOMP

De ruitesproeierpomp wordt elektrisch vanuit het dashboard bediend en is gemonteerd achter het linker bekledingspaneel van de zijwand (fig. 35 en 36).

1. Maak het linker scharnier van het onderste bed los en verwijder het bed.
2. Neem de steun voor het onderste bed en het ophangoog van de ruitesproeiertank los (fig. 32 en 36).
3. Verwijder het linker bekledingspaneel (fig. 35).
4. De ruitesproeierpomp met houder kan nu via de montagegaten (fig. 34 en 35) losgenomen worden.

## PORTIER

Het portier is met drie scharnieren aan de cabine bevestigd. Om een portier te verwisselen is het noodzakelijk om het bekledingspaneel van het portier en de afdekplaten te verwijderen.

### Montage

1. Monteer op het linker portier de buitenspiegel (fig. 39).
2. Breng in de portierstijl aan de chauffeurszijde de schakelaar voor de binnenverlichting aan (52) (fig. 40) en druk op dezelfde plaats aan de andere kant van de cabine een rubber tule in.
3. Breng de portierbegrenzer (53) en de rubber trekband (54) aan (fig. 40).
4. Schroef een regenlijst tegen de cabinerand boven het portier vast (55) (fig. 42).
5. Monteer twee stootdoppen (50) (fig. 42).
6. Zet de lange raamgeleider (56) (fig. 37) aan de bovenkant van het portier met één schroef vast.
7. Monteer de portiergreep (57) (fig. 39).
8. Zet het cilinderslot (58) (fig. 37) in het daarvoor bestemde gat en borg het slot met een veerplaat.
9. Monteer het portierslot (59) (fig. 41).
10. Lijm rubberprofiel (61) in de bovenzijde van het portier (fig. 37).
11. Schuif de raamgeleider (60) (fig. 37) in de bovenste helft van de geleiderail, zet het aan de onderkant vast met een schroef en lijm rubberprofiel in de raamgeleider.
12. Lijm rubberprofiel in raamgeleider (56) (fig. 37).
13. Trek met behulp van een montagekoord rubberprofiel (62) (fig. 37 en 39) op zijn plaats.
14. Schuif het raam van de binnenzijde van het portier uit, in het portier, laat het raam naar beneden zakken en zet nu raamgeleider (56) (fig. 37) met twee schroeven op zijn plaats vast.

## DEPOSE DE LA POMPE DU LAVE-VITRE

La commande de la pompe du lave-vitre est électrique, et se situe sur le tableau de bord, la pompe elle-même se trouve derrière la garniture latérale gauche (fig. 35 et 36).

1. Oter la charnière gauche du lit inférieur et déposer le lit.
2. Oter le support du lit inférieur ainsi que la bride pour accrocher le réservoir du lave-vitre (fig. 32 et 36).
3. Déposer la garniture gauche (fig. 35).
4. Déposer la pompe et le support en procédant par les orifices de montage (fig. 34 et 35).

## PORTIERES

Les portières sont fixées à la cabine au moyen de trois charnières. Pour remplacer une portière, il faut déposer la garniture de porte et les panneaux.

### Pose

1. Poser le rétroviseur extérieur sur la porte gauche (fig. 39).
2. Poser l'interrupteur de feuillure (52) sur le montant de porte côté conducteur (fig. 40). Au même endroit, mais sur l'autre porte, poser un manchon en caoutchouc.
3. Poser le tirant de porte (53), ainsi que le tirant en caoutchouc (54) (fig. 40).
4. Visser la gouttière sur le bord de la cabine au-dessus de la porte (55) (fig. 42).
5. Installer les deux tampons de porte (50) (fig. 42).
6. Fixer le guide-glace (56) (fig. 37) sur la partie supérieure de la porte au moyen d'une seule vis.
7. Poser la poignée (57) (fig. 39).
8. Poser le barillet de la serrure (58) (fig. 37) dans l'alésage, et fixer la serrure au moyen d'une plaque-frein.
9. Monter la serrure de la porte (59) (fig. 41).
10. Coller le profilé-caoutchouc (61) dans la partie supérieure de la porte (fig. 37).
11. Glisser le guide-glace inférieur (60) (fig. 37) dans le guide-glace supérieur. Le fixer au moyen d'une vis et coller le profilé-caoutchouc dans le guide-glace.
12. Coller le profilé-caoutchouc dans le guide-glace (56) (fig. 37).
13. Au moyen du fil de montage, chausser le profilé-caoutchouc (62) (fig. 37 et 39).
14. En procédant par l'intérieur de la porte, glisser la vitre dans la portière, ensuite fixer le guide-glace (56) (fig. 37) au moyen de deux vis.
15. Au moyen d'un fil de montage, chausser le profilé-caoutchouc (63) (fig. 37 et 40).