



Pos. Rep. Pos. Item	Code nr. No de code Kodenummer Code nr.	Benaming Désignation Benennung Description	Aant Nbre Zahl Qty
1		Luchtdrukmeter / Manomètre à air / Luftdruckmesser / Air pressure gauge	
-	112212	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	532883	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
2		Kombi-instrument / Instrument-combi / Kombi-armatur / Kombi-instrument	
-	501844	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	511565	Km.; vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
-	511566	Miles; vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
3		Temperatuurmeter / Thermomètre / Thermometer / Thermometer	
-	112432	tot, au, bis, up to; Chassis No. 124615	1
-	606969	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
4		Brandstofmeter / Indicateur de combustible / Kraftstoffmesser / Fuel gauge	
-	112430	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	606968	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
5		Kombi-instrument / Instrument-combi / Kombi-armatur / Kombi-instrument	
-	254603	tot, au, bis, up to; Chassis No. 124615	1
-	511563	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
6		Brandstofmeter / Indicateur de combustible / Kraftstoffmesser / Fuel gauge	
-	112431	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	606970	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
7		Temperatuurmeter / Thermomètre / Thermometer / Thermometer	
-	112433	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	606971	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
8	579722	Pakkingring / Joint / Dichtring / Joint ring	2
9	114248	Gever oliedruk / Contacteur du manomètre à huile / Geber Oeldruckmesser / Oil pressure switch	1
10	5-70-248180	Gever temperatuurmeter / Contacteur du thermomètre / Geber Thermometer / Thermometer switch	1
11	231806	Nippel / Raccord / Nippel / Nipple	1
12		Dimschakelaar / Interrupteur code / Abblensschalter / Dip-switch	
-	5-00-330818	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	610957	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
13		Richtingautomaat / Minuterie-clignotants / Blinkgeber / Flasher unit	
-	5-04-502481	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	260118	vanaf, du, von, from ; Chassis No. 124616	1
14		Richtingschakelaar / Interrupteur du clignoteur / Blinklichtschalter / Direction indicator switch	
-	5-00-330817	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	262745	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1

Pos. Rep. Pos. Item	Code nr. No de code Kodenummer Code nr.	Benaming Désignation Benennung Description	Aant Nbre Zahl Qty
15	0-00-318902	Schroef / Vis / Schraube / Screw	4
16	0-00-325212	Ring / Rondelle / Scheibe / Washer	4
17	5-24-218750	Lichtschakelaar / Interrupteur de lumière / Lichtschalter / Light switch	1
18	5-24-575573	Sleutel / Clé / Schlüssel / Key	1
19	5-24-545962	Startdrukknop / Bouton de démarreur / Anlassschalter / Starting switch	1
20	5-25-170848	Stekerdoos / Socle de prise de courant / Kontaktdose / Contact socket	1
21	5-24-545711	Knop / Bouton / Knopf / Knob	1
22	5-24-248352	Schakelaar, koudstart / Comm. de pre-chauffage / Kaltstartschalter / Switch heating spiral	1
23	5-20-173448	Schakelaar, kachelmotor / Interrupteur calorifère / Heizungsschalter / Heater switch	1
-	5-20-173813	Schakelaar ruitenwisser / Interrupteur d'essuie-glace / Scheibenwischerschalter / Wiper switch	1
-	5-20-173447	Schakelaar ruitensproeier / Interrupteur de lave-glace / Scheibenwascherschalter / Screen washer switch	1
-	5-20-173449	Schakelaar contourlampen / Interrupteur de feu de gabarit / Breiteleuchterschalter / Wdth marker lamp switch	1
24		Controlelicht / Lampe-témoin / Ueberwachungs Lampe / Pilot lamp	
-	331364	Handrem / Frein à main / Handbremse / Hand brake	1
-	5-24-331366	Oliedruk / Pression d'huile / Oeldruck / Oil pressure	1
-	5-24-331369	Laadstroom / Courant de charge / Ladestrom / Charging current	1
-	5-24-331370	Watertemperatuur / Température d'eau / Wassertemperatur / Water temperature	1
-	5-24-173712	Hoofdschakelaar / Interrupteur principal / Hauptschalter / Main switch	1
-	5-20-258851	Cabinevergrendeling / Blocage de la cabine / (F) Kabinenverriegelung / Cabin locking	1
25		Controlelicht / Lampe-témoin / Ueberwachungs Lampe / Pilot lamp	
-	588987	Groen, vert, grün, green	2
-	588988	Rood, rouge, rot, red	3
-	588989	Blauw, bleu, blau, blue	1
26		Schakelaar instrumentenverlichting / Interrupteur d'allumage des cadrans / Schalter Instrumentbeleuchtung / Switch dial illumination	
-	5-20-215796	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	118247	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
27		Schakelaar bediening hoofdschakelaar/ Interrupteur comm. d'interrupteur principal /	

Pos. Rep. Pos. Item	Code nr. No de code Kodenummer Code nr.	Benaming Désignation Benennung Description	Aant Nbre Zahl Qty
-	5-20-587333	Schalter Bedienung Hauptschalter /Control switch, main switch	1
-	118252	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615 vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
28	5-24-217642	Deurschakelaar / Interrupteur de feuillure / Türkkontaktschalter / Door switch	1
29	0-00-319164	Schroef / Vis / Schraube / Screw	2
30		Instrumentpaneel / Panneau d'instruments / Armaturenbrett / Dashboard	
-	5-20-596637	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	511908	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
31	5-20-254998	Toerenteller /Compte tours /Drehzahlmesser /Revolution counter	1
32	5-20-262997	Haakse overbrenging / Renvoi d'angle /Winkeltrieb /Angular drive	1
33	5-20-102333	Meenemer / Toc / Mitnehmer / Driver	1
34		Toerentellerkabel / Câble de compte tours // Drehzahlmesser kabel / Revolution counter cable	
-	112787	L = 2700 LHD; 1 x M 22 x 1,5 - 1 x M 18 x 1,5	1
-	101740	L = 2200 RHD; 1 x M 22 x 1,5 - 1 x M 18 x 1,5	1
35		Kilometerteller / Compteur kilométrique / Tachometer / Speedometer	
-	108485	tot, au, bis, up to ; Chassis No. 124615	1
-	113158	vanaf, du, von, from; Chassis No. 124616	1
36		Kilometertellerkabel / Câble de compteur kilométrique / Tachometerkabel / Speedometerkabel	
-	112850	L = 3200 LHD/ZF; 1 x M 22 x 1,5 - 1 x M 18 x 1,5	X
-	109420	L = 3400 T 98 RHD; 1 x M 22 x 1,5 - 1 x M 18 x 1,5	X
-	109421	L = 3700 T 98 LHD/ZF - RHD; 1 x M 22 x 1,5 - 1 x M 18 x 1,5	X
39	5-25-523398	Verlengstuk / Rallonge / Ansatz / Extension	X
40	5-25-179162	Tussenstuk / Entretoise / Zwischenstück / Spacer	X
41	543345	Verleng as / Axe d'extension / Verlängerungsachse /Extension shaft	X
43	109639	Tule / Manchon / Tülle / Grommet	X
44		Haakse overbrenging, versnellingsbak/Renvoi d'angle,vitesse / Winkeltrieb, getriebekasten / Angular drive, gearbox	
-	111177	(Tachograaf / Tachigraph / Tachograph / Tachograph)	X
-	331841	(Kilometerteller / Compteur kilométrique / Tachometer / Speedometer)	X
45		Tachograaf / Tachygraph / Tachograph / Tachograph	
-	5-22-118007	Met dagregistratie / Avec registration par jour / Mit Tageregistrierung / With day-recording	X
-	5-22-118008	Met weekregistratie / Avec registration par semaine / Mit Wochenregistrierung / With week-recording	X
-	519230	1 Chauffeur, 1 Chauffeur, 1 Fahrer, 1 Driver	1
-	517964	2 Chauffeurs, 2 Chauffeurs, 2 Fahrer, 2 Driver	1

Pos. Rep. Pos. Item	Code nr. No de code Kodenummer Code nr.	Benaming Désignation Benennung Description	Aant Nbre Zahl Qty
-	118009	Met dagregistratie-toerenteller / Avec registration par jour - compte tours / Mit Tageregistrierung - Drehzahlmesser / With day-recording - Révolution counter	
-	519231	1 Chauffeur, 1 Chauffeur, 1 Fahrer, 1 Driver	1
-	517966	2 Chauffeurs, 2 Chauffeurs, 2 Fahrer, 2 Driver	1
46		Tachograafkabel / Câble de tachygraphe / Tachographkabel / Tachograph cable	
-	112849	L = 3200 LHD/ZF 1 x M 22 x 1,5	X
-	108882	L = 3400 T 98 RHD; 1 x M 22 x 1,5	X
-	109401	L = 3700 T 98 LHD/ZF-RHD; 1 x M 22 x 1,5	X
-	101739	L = 2200 RHD;)Met dagregistratie toerenteller /	X
-	112852	L = 2700 LHD;)Avec registration par jour compte tours /)Mit Tageregistrierung-Drehzahlmesser /)With day-recording-Revolution counter	X
48	-----	Reductiekastje / Renvoi de réduction) Zie, voir,) Reduzierkasten / Reduction box) sehe, see) 3-08	
49		Hoofdschakelaar / Interrupteur principal / Hauptschalter / Main switch	
-	331910	12 V.	1
-	547750	24 V.	1
50	316306	Serie-parallelschakelaar / Commutateur serie-parallel / Serie-parallelschalter / Serie-parallel switch	1
51		Zekering / Fusible / Sicherung / Fuse	
-	6-10-571650		X
-	103189	5 A.	X
52		Tule / Manchon / Tülle / Grommet	
-	555447	7 mm	X
-	212893	10 mm	X
-	167276	13 mm	X
53	311183	Bout / Boulon / Schraube / Bolt	2
54	317883	Veerring / Rondelle grower / Federring / Spring washer	2
55	164437	Deksel / Couvercle / Deckel / Cover	1
56	139338	Tule / Manchon / Tülle / Grommet	1
57	163307	Afschermkap / Boîte protecteur /Schützhaube /Protecting housing	1
58	163309	Steunplaat / Plaque de support /Stützplatte /Bracket plate	1
59	186942	Veerring / Rondelle grower / Federring / Spring washer	2
60	126720	Bout / Boulon / Schraube / Bolt	2
61	6-30-580632	Meterslang / Tuyau flexible / Schlauch / Flex. hose	1
62	5-22-543344	Verlengstuk / Rallonge / Ansatz / Extension	X
63	5-20-203177	Verlengas / Axe d'extension / Verlängerungsachse /Extension shaft	X

<i>Pos. Rep. Pos. Item</i>	<i>Code nr. No de code Kodenummer Code nr.</i>	<i>Benaming Désignation Benennung Description</i>	<i>Aant Nbre Zahl Qty</i>
64	622622	Knop / Bouton de commande / Knopf / Button	1
65	511535	Lichtschakelaar / Interrupteur de lumière / Lichtschalter / Light switch	1
66	118245	Gloeistartschakelaar / Interrupteur de démarreur / Anlassschalter / Starting switch	1
67	156946	Sleutel / Clé / Schlüssel / Key	1
68	260571	Knop / Bouton de commande / Knopf / Button	1
69	507416	Sleutel / Clé / Schlüssel / Key	1