

KABINE UITSTELLER

De kabine uitsteller 24 scharniert aan de kabine zijde om pen B welke aan de langsligger A is gelast en versterkt is met de steun C.

Aan de onderzijde is de uitsteller 24 aan het chassis bevestigd door de bout 27 met de borgmoer 12. De afstandsbuisjes 29 zorgen ervoor dat de uitsteller niet vastgeklemd wordt.

WAARSCHUWING

Indien de uitsteller gedemonteerd dient te worden, moet men ervoor zorg dragen, dat de kabine goed en veilig opgehangen of ondersteund wordt, b.v. door gebruik te maken van het hijsjuk (zie hoofdstukken 1-05-2 en 1-05-6).

