

BEDRADINGSSHEMA


1. Koplamp, links en rechts
2. Contourlampen, links en rechts
3. Deurschakelaar binnenverlichting
4. Richtinglampen
5. Ruitewissermotor
6. Ruitewassermotor
7. Kachelventilator
8. Claxon
9. Binnenverlichting
10. Relais
11. Richtingautomaat
12. Zekeringhouder
13. Spanningregelaar
14. Bevestigingstrip
15. Ruitewisser schakelaar
16. Ruitewasser schakelaar
17. Contact/startschakelaar (Vlamstart)
18. Lichtschakelaar
19. Watertemperatuur meter
20. Brandstofvoorraad meter
21. Luchtdrukmeter
22. Toerenteller
23. Tachograaf/snelheidsmeter
24. Combinatieschakelaar: richtingaanwijzers, optisch signaal, groot-, dimlicht en claxon
25. Sigareaansteker
26. Alarmschakelaar


27. Controlelamp:
 - A. Reserve
 - B. Reserve
 - C. Cabine vergrendeling
 - D. LuchtfILTER
 - E. OlieDruk
 - F. Watertemperatuur
 - G. Laadcontrole
 - H. Handrem
 - I. Hydraulische druk
 - J. Lage druk
 - K. Remcilinder slag
 - L. Remvloeistof niveau
 - M. Richtingaanwijzers volgwagen
 - N. Richtingaanwijzers truck
 - O. Groot licht
 - P. Reserve
 - Q. Alarmlichten
28. Controleschakelaar remvloeistof niveau
29. Onafhankelijke rem volgwagen
30. GeveR watertemperatuur
31. GeveR luchtfILTER
32. Dynamo
33. Vlamstart
34. Startmotor
35. GeveR cabinevergrendeling
36. GeveR olieDruk
37. GeveR hydraulische druk
38. GeveR remvloeistof niveau

39. GeveR bedrijfsremcilinder slag
40. GeveR luchtdruk
41. GeveR handrem controle
42. Verdeeldoos, voor
43. Vlotter
44. GeveR veerremcilinder slag
45. Accu('s)
46. Serie-parallelschakelaar*
47. Hoofdschakelaar
48. Zekeringhouder*
49. Beveiligingsrelais
50. Achterlichten
51. Stekerdoos volgwagen*
52. Verdeeldoos, achter

* Niet van toepassing

BEDRADINGSSCHEMA





623403/