

ONDERHOUDS- SCHEMA

	Afstand per jaar →						Tot 50.000 km/jaar	
	1						2	
	B	B	C	B	B	D	H	K
	Beurt →							
	Km-stand →							
	10.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	25.000	50.000
Olle verversen / smeren								
Luchtfilter reinigen en olie verversen	●	●		●	●	●	●	●
Koppelingsdrukklager spaarzaam smeren	●	●		●	●	●	●	●
Olie versnellingsbak (tussenbak)			●			●	●	●
Olie differentieel(s)						●		●
Olie hydraulisch stuur en ontlichten						●		
Vloeistof hydraulisch remsysteem en ontlichten						●		
Vloeistof hydraulisch koppeling								
Wiellageret vernieuwen						●		
	Elke 100.000 km } L							
	Elke 100.000 km } G							
	Elke 100.000 km } G							
Vernieuwen								
Brandstof voorfilter (type F 1200)			●			●	●	●
Brandstof fijnfilter						●		●
Filter hydraulisch stuur						●		●
Membranen van luchtdrukremkamers						●		●
Reinigen								
Brandstof-waterafscheider			●			●	●	●
Filter olie-waterafscheider luchtdrukremsysteem			●			●		●
Filter carterventilatie			●			●		●
Brandstoftanks						●		●
Vorstbeveiliging	Vóór winterseizoen						Vóór winterse	
Controleren / nastellen								
Werking, afstelling voet-handrem, remcomp. en capaciteit compressor	●	●		●	●	●	●	●
Alle van buiten bereikbare bouten en moeren (veerstroppen belast natrekken)	●	●		●	●	●	●	●
Alle leidingen, pijp- en slangverbindingen	●	●		●	●	●	●	●
Olieniveau versnellingsbak (tussenbak)			●			●	●	●
Olieniveau differentieel(s)			●			●	●	●
Olieniveau mechanisch stuur			●			●	●	●
Sporing			●			●	●	●
Koplampafstelling			●			●	●	●
Klepspeling			●			●	●	●
Wiellagerspeling			●			●	●	●
Dikte remvoering			●			●	●	●
Brandstofpomp						●	●	●
Blower						●	●	●
Dynamo en regelaar						●	●	●
Startmotor						●	●	●
Max. en stationair toerental + verzegeling brandstofpomp			●			●	●	●
Automatische jalouzie						●	●	●
Rookmeting			●			●	●	●
Kleine onderhoudsbeurt								
Doorsmeren volgens schema (zie instructieboek)	} Elke 10.000 km						} Elke 10.000	
Olie in carter brandstofpomp (niet voor Bosch) verversen	}						} Elke 5.000	
Motorolie verversen	}						} Elke 5.000	
Motoroliefilter vernieuwen	}						} Elke 5.000	
Luchtdruksetels afblazen (dagelijks)	}						} Elke 5.000	
Vloeistofniveau reservoir hydr. remsysteem (dagelijks)	}						} Elke 5.000	
Vloeistofniveau reservoir hydraulische koppeling	}						} Elke 5.000	
Vloeistofniveau reservoir vorstbeveiliging (tijdens vorst dagelijks)	}						} Elke 5.000	
Vloeistofniveau koelsysteem controleren	}						} Elke 5.000	
Speling stelbout koppeling controleren	}						} Elke 5.000	
Spanning V-riemen controleren / afstellen	}						} Elke 5.000	
Accu en poolklemmen controleren	}						} Elke 5.000	
Olieniveau voorraadtankje hydraulisch stuur controleren	}						} Elke 5.000	
Werking instrumenten en verlichting (dagelijks) controleren	}						} Elke 5.000	

Voor wagens in gebruik onder ongunstige bedrijfsomstandigheden b.v. bij bouwondernemingen, gemeente-stadsdiensten en andere overheidsinstellingen, kunnen de onderhoudsbeurten eventueel moeten worden bekort. Voor toelichting bij uit te voeren werkzaamheden, zie instructieboek.

2 50.000 - 100.000 km/jaar					3 100.000 - 150.000 km/jaar						4 Meer dan 150.000 km/jaar							
H	K	H	L		M	O	P	O	M	L	R	S	R	K	R	S	R	G
25.000	50.000	75.000	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000
•••	•••	•••	•••		••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••
•	•	•	•••		•	••	•	••	•	•••	•	•	•	••	•	•	•	•••
•	•••	•	•••		•	•	••	•	•••		•	•	•••	•	•	•	•••	
Vóór winterseizoenen					Vóór winterseizoenen						Vóór winterseizoenen							
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	••	••	••		••	•	•••	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••	••
•	•••	••	•••		•	••	•••	•	•••	••	•	•	••	•••	••	••	••	••
Elke 200.000 km } Elke 200.000 km } G			•••		Elke 200.000 km } Elke 200.000 km } N			•••		•••		•••		•••		•••		•••
} Elke 10.000 km Elke 5.000 km *			•••		} Elke 10.000 km Elke 5.000 km *			•••		} Elke 10.000 km Elke 5.000 km *			•••		•••		•••	
} Elke 5.000 km			•••		} Elke 5.000 km			•••		} Elke 5.000 km			•••		•••		•••	

ante-stadsdiensten en dergelijke dienen de periodieke onderhoudsbeurten te worden aangepast, hetgeen inhoudt dat de termijnen van deze en, zie instructieboek en werkplaatsinstructies. * **Opmerking** : Eventueel met garantie van uw oliemaatschappij langer dan 5.000 km.