

79

75

76

77

78

103

FT

89

108

85

581 rd b

58 wt a

524 gl

593 gl

730 bw

740 bw

58 wt

59 gl

591 gl

582 wt

524 gl

593 gl

581 rd

730 bw

740 bw

16 rd

730 bw

740 bw

59 gl

591 gl

31 zt

713 wt/bw

714 wt/bw

718 rd

719 wt/zt

22 rd

36 zt

703 wt/bw

706 wt/bw

707 wt/bw

708 wt/bw

709 wt/bw

581 rd

71 wt/bw

714 gl/gn

73 bw

74 bw

524 gl

838 gl/zt

837 gl/zt

836 gl/zt

835 gl/zt

592 rd

593 gl

890 rd

890 rd

592 rd

593 gl

87

88

90

16 rd

730 bw

740 bw

59 gl

591 gl

16 rd

730 bw

740 bw

59 gl

591 gl

91

92

93

94

95

96

110

98

99

100

101

102

59 gl

591 gl

58 wt a

73 bw

74 bw

59 gl

591 gl

58 wt a

73 bw

74 bw

173 gl/gn

170 gl/gn

838 gl/zt

174 gl/gn

835 gl/zt

836 gl/zt

16 rd

837 gl/zt

524 gl a

593 gl a

836 gl/zt

835 gl/zt

836 gl/zt

837 gl/zt

837 gl/zt a

838 gl/zt

174 gl/gn

171 gl/gn

170 gl/gn

171 gl/gn

16 rd

173 gl/gn

104

105

103

58 wt

59 gl

73 bw

16 rd

173 gl/gn


74 bw

591 gl

58 wt a

8309	
------	--

TACHOGRAAF
TACHYGRAPHE
FAHRTSCHREIBER
TACHOGRAPH
TACHIGRAFO
TACOGRARO



650233/2

TACHOGRAAF

De tachograaf is direkt via draad 14 rd, 14 rda, zekering (71)_a en draad 70 rd met de batterijenspanning verbonden.

Op deze spanning is aangesloten het uurwerk en twee lampjes.

Lampje A gaat branden als er geen diagramschijf is geplaatst.

Lampje B gaat branden als de snelheid van het voertuig boven de ingestelde waarde van bijvoorbeeld 80 km/h komt.

