

**ONDERHOUD****Kontrolleren vloeistofniveau electro-hydraulische hefinrichting**

Termijn: zie Onderhoudsschema.

- Sleepas neerlaten.
- Controleer het vloeistofniveau.
- Vul zonodig bij tot de vloeistof zich bevindt tussen maximum- en minimummarkering op peilstok (zie Brandstof- en smeermiddelenspecificatie).

**Doorsmeren**

Zie Smeerschema.

Het metalen filter in de voorraadtank van de electro-hydraulische hefinrichting minimaal 1x per jaar in benzine schoonwassen. Vervangen wanneer het beschadigd is.

