





20.01350/1




14.0611/1




08.0671/1




26.0216/2





20.01257/1




20.01561




12.0286




26.0314/1



17.0160/1




08.0672/1









03.0133

- 1 Bij DS575, motor en luchtfiler elk
- 2 Uitsluitend bij de DS575 motor (h

# ERSHEMA



○	Multipurpose vet	V	= Verversen
△	Transmissie olie	C	= Controleren
▽	Hypoïd olie	S	= Symmetrisch
□	Motorolie		



0530C.087

en luchtfilter elke 2000 km verversen  
DS575 motor (huis mech.-regulateur)