

Draad nummer.	Van	Naar	Bijzonderheden
14	Contact slot nr 30	Spanning regelaar B	2,5 mm ² dik / 6 mm ²
17	Contact slot nr. 15	Zekering 8A	2,5 mm ² dik
18	Contact slot nr 18	Zekering 8A	2.5 mm ² dik
21	Spanning regelaar B	Startmotor	Komt op de dikke accukabel dikte 6 mm ²
23	Dynamo DF	Spanningregelaar DF	2.5 mm dik
25	Spanning regelaar D+	Controlelamp rood	Gaat over in draad 025
025	Controlelamp rood	Zekering 8A	Van draad 25
31	Ruitenwissermotor	Massa	
31 A	Ruitenwissermotor	Schakelaar aansl. 3	Trekschakelaar op dashbord
33	Contactslot 15	Gloeiflens	Via trekschakelaar aansluiting 54 in, en 19 uit, 2,5 mm ² draaddikte
36	Startmotor 12V	Startknop dashbord	Kleine aansluiting startmotor
36	Startmotor	Uittrekknop starten	Op dashbord
Draad nummer.	Van	Naar	Bijzonderheden
41	Bobine	Zekering 25A	Korte dikke zekering (benzinemotor)
44	Bobine	Stroomverdeler van ontsteking	benzinemotor

51	Contactslot 56	Zekering 25A	2,5 mm2
51	(voet)schakelaar groot en dim licht	Zekering 25A	Draad gaat na schakelaar over in draad 52 /54
52	(Voet)schakelaar	Zekering 8A	Voedt 2 zekeringen 8A draad gaat door onder nr 52 en na andere zekering word draad 53
52	Koplamp links	Zekering 8A	Groot licht 2,5mm2 tevens kabel 77 controlelamp groot licht
53	Koplamp rechts	Zekering 8A	Dimlicht 2,5mm2
54	(Voet)schakelaar	Zekering 8A	Voedt 2 zekeringen 8A draad gaat door onder nr 54 en na andere zekering wordt draad 55
54	Koplamp links	Zekering 8A	Groot licht 2,5mm2
55	Zekering 8A	Kroonsteen	Dimlicht 2,5 mm in koplamp draad 56 dmv kroonsteen
Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
56	Koplamp rechts	Kroonsteen	Komt van draad 55 en is dimlicht
56	Stadslicht links	Zekering 8A	
57	Stadslicht rechts	Zekering 8A	Zekering zit ook draad 59 en 67 op
58	Remlicht rechts achter	Remlichtschakelaar	Via kroonsteen of verdeelkast wordt daarna draad 058
058	Kroonsteen of verdeelkast	Zekering 8A	Zekering 8A voed ook draad 75 en 78
59	Achterlicht links achter	Zekering 8A	Zekering 8A voed ook draad 56 en 67
591	Achterlicht rechts achter	Zekering 8A	Zekering 8A voed ook draad 57
64	Binnenverlichting (optioneel)	Zekering 8A	Via trekschakelaar op dashboard, of draailamp aan het plafond, zekering voedt ook draad 79 2x
67	Meterverlichting	Zekering 8A	zekering voed ook draad 59 en 56 (sommige modellen via dimmer op dashboard)
Draad	Van	Naar	Bijzonderheden

nummer			
71	Tankmeter	Zekering 8A	Zekering voedt ook optionele draad 85
071	Tankmeter	Tankvlotter	
73	Richtingaanwijzer handel stuur	Richtingaanwijzer linksachter	
74	Richtingaanwijzer handel stuur	Richtingaanwijzer rechtsachter	
75	Knipperlichtrelais (+)	Zekering 8A	Zekering voedt ook draad 058 en 78
76	Knipperlichtrelais (S)	Richtingaanwijzer handel (BL)	
77	Grootlicht controle lamp Blauw	Zekering 8A	Op zekering 8A zit ook aangesloten draad 52
78	Knipperlichtrelais (K)	Richtingaanwijzer handel (K)	

Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
078	Knipperlicht relais (+)	Naar oranje lamp dashboard (optie) of reserve	Deze aansluiting terug naar het 2 knipperlichtrelais (K) (geldt voor knipperlichten die om en om werken)
79 / 179	Optionele aansluiting claxon rechts voor (bussen) en tevens aangesloten claxondraad linksvoor	Zekering 8A	Zit ook draad 64 op van de binnenverlichting, draadikte 2,5 mm ²
079	Claxon	Claxonknop stuur	Deze kabel is gelijk massa kabel voor claxon
82	Trekschakelaar ruitenwissers/ of linker aansluiting	Zekering 8A	Voor allebei de ruitenwisser of bij 2 schakelaars alleen de linker ruitenwisser
83	Trekschakelaar ruitenwisser rechts	Schakelaar linker ruitenwisser	

Draad nummer	Van	Naar	Bijzonderheden
85	Kachelmotor schakelaar	Zekering 8A	Na schakelaar onder zelfde nummer door naar kachelventilator
87	Sigarettenaansteker	Zekering 8A	Optioneel indien wel dan 2,5 mm ²

92	Looplampstekker doos	Contactslot aansluiting 30	Zit ook draad 79 op aangesloten
95	Van accus	Startmotor of serie parallelschakelaar	50 mm ²
702	Luchtzoemer	Zekering 8A	Draad loopt onder zelfde nummer door na zoemer na vacuum / remdrukmeter op meter is deze aansluiting de massamassa.
706	Oliedruk geveer	Groene lamp	Het ander pootje van de groene lamp komt uit op draad 025 van de rode controlelamp
806	Two speed knop	Zekering 8A	
807	Two speed knop	Reductiekast	Komt van verdeelkast of kroonsteen van draad 808
808	Two speed knop	Electro pneumatisch ventiel	

Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Contactslot nr 15	17	Zekering 8A	
Contactslot nr 15	36	Startmotor	Via start knop
Contactslot nr 15 optie	33	Trekschakelaar 54	Optie gloeiflens dikte 2,5 mm ² ??
Contactslot nr 56	51	Zekering 25 A	Kabeldikte 2,5 mm ² dik
Contactslot nr 30	92		Controlelamp?
Contactslot nr 30	79	Zekering 8A	Loopt door naar claxon gaat over in draad 079 naar claxondop
Contactslot nr 30	14	Spanningsregelaar	Spanningsregelaar aansluiting B draaddikte 2,5 mm ² of 6 mm ²

Contactslot nr 58	18	Zekering 8A	Draaddikte 2,5 mm2
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Dynamo nr D+	D+	Spanningsregelaar D+	Draaddikte 6 mm niet genummerd
Dynamo nr DF	23	Spanningsregelaar DF	Draaddikte 2,5 mm2
Dynamo nr D-	Niet genummerd	Spanningsregelaar D-	Draaddikte 2,5 mm2
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Spanning regelaar B	14	Contactslot 30	2,5 mm2 dik of 6 mm2
Spanning regelaar DF	23	Startmotor 12V DF	2.5 mm2 dik
Spanningregelaar D+	niet genummerd	Startmotor 12V D+	6 mm2 dik
Spanningsregelaar D-	niet genummerd	Startmotor 12V D-	2,5 mm2 dik
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Startmotor dikke kabel	Dikke kabel 50mm2	Hoofdstroomschakelaar	Gaat door naar de accu
Startmotor 12 V	21	Spanningregelaar B	2,5 mm2
Startmotor 12V	36	Startknop dashboard	Loopt door naar via startknop naar contactslot 15
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Remlichtschakelaar	58	Remlicht rechts achter	Via kroonsteen of verdeeldoos
Remlichtschakelaar	058	Zekering 8A	Via kroonsteen of verdeeldoos
Richtingaanwijzer stuur VL	73	Knipperlicht links achter + voor	Via kroonsteen of verdeeldoos
Richtingaanwijzer stuur BL	76	Knipperlicht relais aansluiting S	
Richtingaanwijzer	78	Knipperlicht relais	

stuur K		aansluiting K	
Richtingaanwijzer stuur K0	78	Gaat naar zekering 8A	Op de zekering zitten ook de draden nr. 75 en 058
Component + nummer	Draadnummer	Naar	Bijzonderheden, opmerkingen en afwijkingen
Start voorgloei schakelaar 15/54	33	Contactslot 15	6 mm ²
Start voorgloei schakelaar 19	33	Voorgloeispiraal	6 mm ² tevens doorverbinden naar 17
Start voorgloei schakelaar 17	Doorverbonden vanaf nummer19		
Start voorgloei schakelaar 36	36	Serie parallel schakelaar	Kan ook doorgaan naar startmotor